

Особенности программы БАУ «ВЕГА» для КРОН-14 (pg_kron_05_001).

Управление. Работа.

1) При превышении порога **Твх.макс** на термодатчике Твхода мощность горелки снижается до минимальной с темпом **уменьшен** (меню «Установки/ПИД-регулятор»), не зависимо от состояния регулятора. При этом в основном окне индицируется «Тмакс». Нормальная работа возобновится, когда Твхода < **Твх.макс**.

2) Если температура Твхода превысит аварийный параметр **Твх.авар**, произойдёт аварийное отключение.

Управление ВГ.

В режиме «исходное», при замыкании датчика давления воздуха ВО, включается ВГ. При размыкании датчика давления воздуха ВО, ВГ выключится через время **Вкл.ВГ** (меню «Установки/Временные»). В режимах «работа» и «наладка с контролем» ВГ управляется согласно приложению №1. В режиме «ручной розжиг» автоматическое включение ВГ по датчику давления воздуха ВО не производится.