

Приложение №1. Схема подключения.

БАУ "ВЕГА-Мини"

X8

| № | Цепь |
|----|-------------------------|
| 1 | Звонок аварии |
| 2 | Клапан отсекабель |
| 3 | Блокировка |
| 4 | ДК открыт |
| 5 | ДК закрыт |
| 6 | ДВК поз.1 |
| 7 | ДВК поз.2 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | Выход 220В (1-я группа) |
| 16 | Выход 220В (2-я группа) |
| 17 | Выход 220В (3-я группа) |
| 18 | Ввод 220В (фаза) |
| 19 | Ввод 220В (Нейтраль) |

X10

| Цепь | № |
|-----------------------|----|
| Общий | 1 |
| Общий | 2 |
| Т дыма под РГ1 | 3 |
| Т дыма под РГ2 | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |
| | 9 |
| | 10 |
| | 11 |
| | 12 |
| | 13 |
| | 14 |
| | 15 |
| | 16 |
| | 17 |
| + 24В Питание преобр. | 18 |
| Общ. Питание преобр. | 19 |

X9

| № | Цепь |
|----|------------------|
| 1 | ДВК поз.1 |
| 2 | ДВК поз.2 |
| 3 | ДС не работает |
| 4 | ДК не закрыт |
| 5 | Воздух не открыт |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | Общий датчиков |
| 18 | Общий датчиков |
| 19 | Общий датчиков |
| 20 | Общий датчиков |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

X11

| Цепь | № |
|------|---|
| LA | 1 |
| RxD | 2 |
| TxD | 3 |
| | 4 |
| GND | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |
| LB | 9 |

RS485

