

Кода аварий БАУ aton_N_07_00.

Код	Авария	Примечание
0	Нет	
1	Р газа низкое	
2	Р газа высокое	
3	ДС не работает	
4	Разрежение на ДС низкое	
5	Ложное пламя 1	
6	Ложное пламя 2	
7	Нет пламени 1	
8	Нет пламени 2	
9	Натекание	
10	Утечка	
11	Привод ГЗ неисправный	
12	Привод ВЗ неисправный	
13		
14		
15		
16		
17	Привод ГЗ не в люфте	
18	Привод ВЗ не в люфте	
19	Шаг ГЗ,ВЗ незавершён	
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	ДС не работает	
32	ВО не работает	
33	Разрежение низкое	
34		
35	ОКП не норма	
36	Т дыма аварийное	
37	Термодатчик п не исправный - обрыв.	п- номер канала от 1..4
38	Термодатчик п не исправный - к.з.	п- номер канала от 1..4
39	Р воздуха на ВО низкое	
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		