

Кода аварий БАУ kron\_07\_00\_standart.

Код	Авария	Примечание
0	Нет	
1	Р газа низкое	
2	Р газа высокое	
3	ВГ не работает	
4	Р воздуха на ВГ низкое	
5	Ложное пламя 1	
6	Ложное пламя 2	
7	Нет пламени 1	
8	Нет пламени 2	
9	Натекание	
10	Утечка	
11	Привод ГЗ неисправный	
12	Привод ВЗ неисправный	
13		
14		
15		
16		
17	Привод ГЗ не в люфте	
18	Привод ВЗ не в люфте	
19	Шаг ГЗ,ВЗ незавершён	
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	Р воды низкое	
32	Р воды высокое	
33	Р воздуха на ВО низкое	
34		
35	ОКП не норма	
36	Т аварийная	
37	Термодатчик n не исправный - обрыв.	n- номер канала от 1..2
38	Термодатчик n не исправный - к.з.	n- номер канала от 1..2
39	ВО не работает	
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		