

Код	Режим
0	исходное
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	начало вентиляции
11	продувка газопровода
12	вентиляция
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	конец вентиляции
20	начало останова
21	останов
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	конец останова
30	начало запуска
31	запуск
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	конец запуска
40	начало проверки на герметичность
41	контроль натекания
42	подготовка к контролю на утечку
43	контроль утечки - отсекагель открыт
44	контроль утечки - отсекагель закрыт
45	
46	
47	
48	
49	конец проверки на герметичность
50	начало подготовки продувки
51	закрытие ВЗ
52	пуск ВГ
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	конец подготовки продувки
60	начало продувки
61	продувка
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	конец продувки
70	начало подготовки розжига
71	ГЗ, ВЗ на розжиг
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	углы розжига
80	начало розжига
81	продувка газопровода
82	включение трансформатор зажигания

83	розжиг запальника
84	розжиг горелки
85	
86	
87	
88	
89	конец розжига
90	начало подготовки прогрева
91	ГЗ, ВЗ на прогрев
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	конец подготовки прогрева
100	начало прогрева
101	прогрев
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	конец прогрева
110	начало работы
111	работа
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	работа:горелка выключить
121	работа:вентиляция
122	работа:горелка выключена
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	исходное
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	начало запуска
141	тест звонка
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	работа: пауза регулятора
162	пуск ВО
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	

170	начало останова
171	останов
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	выключить общее реле
191	выключите питание
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	