Приложение №2. Алгоритм работы ТВС-2.0 для ДКБП.

Исполнительный механизм. Контроль.	Исходное состояние	Тест звонка	Проверка герметичности				Продувка						Розжиг								Прогрев		Работа		Аварийный останов	
			Натекание	Подготовка к контролю на утечку	Утечка клапан откр.	Утечка клапан закр.	Закрытие ВЗ,ДЗ	Пуск ДС	Пуск ВГ	Пуск ВО	ВЗ, ГЗ на продувку	Продувка	ВЗ, ГЗ на розжиг	Продувка газопровода	Вкл. трансформатор зажигания	Розжиг запальника		Розжиг горелки			ВЗ, ГЗ на прогрев	Прогрев	Увеличение мощности	Уменьшение мощности	С вентиляцией	Без вентиляции
																задержка контроля пламени 1		задержка контроля пламени 2								
Сеть																										
Кнопка Пуск																										
Контроль: Ргаза низкое, ОКП не норма, привод ГЗ, привод ВЗ																										
Контроль: Р газа высокое																										
Контроль: Т дыма аврийная, Т рециркуляции аварийная, рабочий диапазон датчиков Т																										
Контроль: ДС не работает																										
Контроль: ВГ не работает																										
Контроль: ВО не работает																										
Контроль: Р воздуха ВГ																										
Контроль: Р воздуха ВО*																										
Контроль: Разрежение																										
Контроль: Герметичность (натекание)																										
Контроль: Герметичность (утечка)																										
Контроль: Ложное пламя 1,2																										
Контроль: Наличие пламени 1																										
Контроль: Наличие пламени 2																										
Звонок																										
Клапан безопасности (нормально открытый)																										
Клапан отсекатель																										
Клапан запальника																										
Клапан горелки																										
Трансформатор зажигания																										
Дымосос																										
Вентилятор горелки																										
Вентилятор основной																										
Воздушная заслонка откр.																										
Воздушная заслонка закр.																										
Газовая заслонка откр.																										
Газовая заслонка закр.																										
Регулятор температуры																										
Регулятор разряжения																										
Регулятор влажноснти																										

запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет

Штатный останов		
С вентиляцией		Без вентиляции
Продувка газопровода	Вентиляция	
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		