Приложение 2. Алгоритм работы газовых горелок МДГГ-10Б, МДГГ-25Б, МДГГ-40Б, МДГГ-63Б, МДГГ-80Б, МДГГ-100Б, МДГГ-125Б, МДГГ-160Б, МДГГ-200Б, МДГГ250Б, МДГГ-315Б, МДГГ-400Б, МДГГ-500Б, МДГГ-630Б, МДГГ-800Б (КП-10Б, КП-25Б, КП-40Б, КП-63Б, КП-80Б, КП-100Б, КП-125Б, КП-160Б, КП-200Б, КП-250Б, КП-315Б, КП-400Б, КП-500Б, КП-630Б, КП-800Б).

- запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет