

Карта переменных Спрут доступных по Modbus

Тип элемента	Доступ	Адрес	Переменная	Название	Примечание	
Дискретные Выходы (Coils) битовая переменная	Чтение – функция 1. Запись – функция 15.	1			Резерв	
		2			Резерв	
		3			Резерв	
		4			Резерв	
		5			Резерв	
		6			Резерв	
		7			Резерв	
		8			Резерв	
		9			Резерв	
		10			Резерв	
		11			Резерв	
		12			Резерв	
		13			Резерв	
		14			Резерв	
		15			Резерв	
		16			Резерв	
		17			Резерв	
		18			Резерв	
		19			Резерв	
		20			Резерв	
		21			Резерв	
		22			Резерв	
		23			Резерв	
		24			Резерв	
		25			Старт бит	Кнопка "Пуск" установить в 1. Сбрасывается БАУ.
		26			Стоп бит	Кнопка "Стоп" установить в 1. Сбрасывается БАУ.
		27			Вход бит	Кнопка "Вход" установить в 1. Сбрасывается БАУ.
		28			Выход бит	Кнопка "Выход" установить в 1. Сбрасывается БАУ.
		29			Вверх бит	Кнопка "Вверх" установить в 1. Сбрасывается БАУ.
		30			Вниз бит	Кнопка "Вниз" установить в 1. Сбрасывается БАУ.
		31				Резерв
		32				Резерв
Входные регистры (Input registers) двухбайтная переменная	Чтение - функция 4.	30001	Температура 1		единицы измерения - 0.1°C	
		30002	Температура 2		единицы измерения - 0.1°C	
		30003	Температура 3		единицы измерения - 0.1°C	
		30004	Температура 4		единицы измерения - 0.1°C	
		30005	Температура 5		единицы измерения - 0.1°C	
		30006	Температура 6		единицы измерения - 0.1°C	
		30007	Температура 7		единицы измерения - 0.1°C	
		30008	Температура 8		единицы измерения - 0.1°C	
		30009	Температура 9		единицы измерения - 0.1°C	
		30010	Температура 10		единицы измерения - 0.1°C	
		30011	Температура 11		единицы измерения - 0.1°C	
		30012	Температура 12		единицы измерения - 0.1°C	
		30013	Температура 13		единицы измерения - 0.1°C	
		30014	Температура 14		единицы измерения - 0.1°C	
		30015	Температура 15		единицы измерения - 0.1°C	
		30016	Температура 16		единицы измерения - 0.1°C	
		30017	Температура 17		единицы измерения - 0.1°C	
		30018	Температура 18		единицы измерения - 0.1°C	
		30019	Температура 19		единицы измерения - 0.1°C	
		30020	Температура 20		единицы измерения - 0.1°C	
		30021	Температура 21		единицы измерения - 0.1°C	
		30022	Температура 22		единицы измерения - 0.1°C	
		30023	Температура 23		единицы измерения - 0.1°C	
		30024	Температура 24		единицы измерения - 0.1°C	
		30025	Температура 25		единицы измерения - 0.1°C	
		30026	Температура 26		единицы измерения - 0.1°C	
		30027	Температура 27		единицы измерения - 0.1°C	
		30028	Температура 28		единицы измерения - 0.1°C	
		30029	Температура 29		единицы измерения - 0.1°C	
		30030	Температура 30		единицы измерения - 0.1°C	
		30031	Температура 31		единицы измерения - 0.1°C	
		30032	Температура 32		единицы измерения - 0.1°C	
30033						
30034						
30035						
30036						
30037						
30038						
30039	Модель БАУ			1- "ВЕГА-Классик". Старая версия 2x16 2- "ВЕГА-Мини" 2x16 3- "ВЕГА-Модуль" 2x16 4- "ВЕГА-ПГ" 2x16 5- "ВЕГА-Классик" 4x20		
30040	Начало копии экрана			Кода согласно кодовой таблицы ЖКИ		
30055	Конец копии экрана			Для ЖКИ 2x16		
30079	Конец копии экрана			Для ЖКИ 4x20		