Приложение 2. Алгоритм работы газовых горелок МДГГ-200Б, МДГГ250Б, МДГГ-315Б, МДГГ-400Б, МДГГ-500Б, МДГГ-630Б, МДГГ-800Б (КП-200Б, КП-250Б, КП-315Б, КП-400Б, КП-500Б, КП-630Б, КП-800Б).



- запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет