Приложение 2. Алгоритм работы горелок ГГБ, ГБФ (с тремя горелками).



- запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет